

# Accessori Original BMW.

## Istruzioni di montaggio.



### Modifica dispositivo viva voce universale BMW Bluetooth BMW X3 (E83)

**Istruzioni di montaggio valide solo per vetture dotate dell'optional 640 (predisposizione telefono)**

**Nr. kit di modifica:** 84 64 0 306 855 Kit di modifica dispositivo viva voce universale BMW Bluetooth

#### Tempo di montaggio

Per il montaggio occorrono **circa 2,0 ore**, che possono variare in funzione delle condizioni e dell'equipaggiamento della vettura

#### Avvertenze importanti

Queste istruzioni di montaggio sono destinate in primo luogo all'uso dell'organizzazione commerciale BMW e dei centri di assistenza autorizzati BMW.

Il destinatario di queste istruzioni di montaggio è, in ogni caso, il personale altamente qualificato e addestrato su automobili BMW, provvisto di adeguate conoscenze tecniche.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti con l'ausilio di istruzioni per le riparazioni, schemi elettrici, manuali per la manutenzione e istruzioni di lavoro BMW aggiornate, seguendone l'ordine, usando gli attrezzi prescritti (attrezzi speciali) e osservando le norme vigenti per la sicurezza.

**Nel caso si verificassero problemi di montaggio o di funzionamento, limitare la ricerca guasti a circa mezz'ora per gli interventi meccanici e a 1 ora per interventi sull'impianto elettrico.**

Per evitare inutili supplementi di spesa, inviare immediatamente una richiesta al servizio di assistenza tecnica, tramite Aftersales Assistance Portal (ASAP).

Si dovranno indicare i seguenti dati:

- numero di telaio,
- numero di articolo del kit di postmontaggio,
- descrizione precisa del problema,
- operazioni già eseguite.

Non archiviare la stampa di queste istruzioni di montaggio, perché le istruzioni vengono aggiornate quotidianamente tramite ASAP.

#### Pittogrammi:



Indica le avvertenze che richiamano l'attenzione su questioni particolari.

- ◀ Indica la fine del testo dell'avvertenza o dell'indicazione di pericolo.

### **Avvertenze per il montaggio**

Durante la posa di cavi occorre fare attenzione che non vengano piegati, né danneggiati. I costi derivanti da simili errori non vengono rimborsati da BMW AG.

Se si posano cavi e/o conduttori supplementari, occorre fissarli con fascette fermacavi.

Se delle camere pin dovessero essere occupate, eseguire bypass, doppie crimpature o collegamenti paralleli.

Tutte le figure mostrano vetture con guida a sinistra, in caso di vetture con guida a destra procedere analogamente.

Dopo il montaggio è necessario programmare/codificare la modifica con SSS (Software Service Station) nel percorso - **Postmontaggio** -.

### **Avvertenze per gli ordini**

Gli elementi elencati di seguito non fanno parte del kit di modifica e devono essere ordinati a parte (numero di articolo e identificazione vedi catalogo dei ricambi):

- Adattatore Snap-in
- ULF (viva voce/caricabatterie elettronico universale) **A**

Tutti i componenti dipendenti dal colore sono parte integrante del kit di montaggio integrativo nel colore di allestimento Nero.

### **Elenco degli optional**

È necessario tenere conto dei seguenti optional durante il montaggio del kit di modifica:

**Op 473** bracciolo anteriore


### **Attrezzi speciali e supplementari necessari**

nessuno

Indice

Capitolo	Pagina
1. Tabella dei componenti .....	4
2. Operazioni preliminari .....	5
3. Schema di montaggio .....	6
4. Montare e collegare il microfono del viva voce .....	7
5. Montare e collegare l'eject box .....	8
6. Montare e collegare la centralina ULF .....	9
7. Montare e collegare l'antenna Bluetooth .....	10
8. Collegare il cavo dell'antenna .....	11
9. Operazioni conclusive e codifica .....	12

## 1. Tabella dei componenti



083 0497 Z


### Legenda

- A** Centralina ULF (viva voce/caricabatterie elettronico universale, non compresa nel kit di modifica)
- B** Supporto ULF
- C** Microfono del viva voce
- D** Eject box
- E** Antenna Bluetooth
- F** Fascetta fermacavi (5 pezzi)
- G** Vite per lamiera (2 pezzi)
- H** Dado esagonale M6 (2 pezzi)
- I** Vite a testa esagonale M5 x 12 mm (3 pezzi)
- J** Dado per lamiera M6
- K** Vite a testa esagonale M6
- L** Mascherina telefono high (solo per vetture con optional 473)
- M** Cavo antenna Bluetooth (solo vetture fino al 09/04)
- N** Nastro adesivo Dual Lock (4 pezzi, solo per vetture fino al 09/04)

## 2. Operazioni preliminari

	Nr. TIS
Eseguire il test breve	---
Scollegare il polo negativo della batteria	12 00 ...
<b>Smontare innanzitutto i seguenti componenti</b>	
Vani portaoggetti nel bracciolo centrale	---
Mascherina anteriore del cielo	---
Sportello nel bagagliaio a sinistra	51 47 172
Rivestimento fondo del bagagliaio	51 47 101
Scomparto inferiore del bagagliaio	51 47 131
Rivestimento superiore montante posteriore sinistro (solo su vetture a partire dal 09/04)	51 43 251

### 3. Schema di montaggio




083 0229Z

#### Legenda


- A** Centralina ULF
- C** Microfono del viva voce
- D** Eject box
- E** Antenna Bluetooth (solo su vetture dal 09/03)
- E\*** Antenna Bluetooth (solo su vetture fino al 09/04)

#### 4. Montare e collegare il microfono del viva voce




▶ La freccia sul microfono del viva voce **C** deve essere rivolta nel senso di marcia. ◀

Rimuovere la copertura (1) dalla mascherina del cielo anteriore (2) e agganciare il microfono del viva voce **C** nella mascherina del cielo anteriore (2).



Collegare la spina **X18507** al microfono del viva voce **C**.

## 5. Montare e collegare l'eject box




### Solo vetture con optional 473

Far passare i cavi (2 e 3) dell'eject box **D** attraverso la mascherina telefono high **L** e collegarli alle spine **X4545** e **X13324**.

Avvitare la mascherina del telefono high **L** nella consolle centrale (1).

Agganciare l'eject box **D** nella mascherina del telefono high **L**.




### Solo vetture senza optional 473

Collegare i cavi (2 e 3) dell'eject box **D** sotto la consolle centrale (1) alle spine **X4545** e **X13324**.


Agganciare l'eject box **D** nella consolle centrale (1).




## 6. Montare e collegare la centralina ULF



Prima di montare la centralina ULF **A**, rimuovere la passkey (1) dalla centralina ULF **A**. La passkey (1) serve per registrare il telefono cellulare. ◀




Avvitare la centralina ULF **A** con le viti a testa esagonale **I** al supporto ULF **B**.



Collegare la spina **X13599** alla centralina ULF **A**.

### Solo vetture dal 09/04

Collegare la spina Fakra WS **X13385** alla centralina ULF **A**.




### Tutte le vetture

Applicare il dado per lamiera **J** sulla lamiera della vettura.

Avvitare il supporto ULF **B** con i dadi esagonali **H** e la vite a testa esagonale **K** nel bagagliaio.


## 7. Montare e collegare l'antenna Bluetooth



### Solo vetture fino al 09/04


Fissare l'antenna Bluetooth **E** con il nastro adesivo Dual Lock **N** alla centralina ULF **A**.

Collegare il cavo dell'antenna Bluetooth **M** fra la centralina ULF **A** e l'antenna Bluetooth **E**.




### Solo vetture dal 09/04

Avvitare l'antenna Bluetooth **E** con le viti per lamiera **G** al montante posteriore sinistro.



Collegare la spina Fakra **X13383** all'antenna Bluetooth **E**.

## 8. Collegare il cavo dell'antenna



Connettere le spine Fakra **X13323** e **X13337** e fissarle con la fascetta fermacavi al fascio di cavi della vettura.

## 9. Operazioni conclusive e codifica

Questo sistema per il montaggio integrativo richiede una codifica.

- Collegare la batteria della vettura
- Codificare la modifica con SSS (Software Service Station) nel percorso **–Postmontaggio–**
- Sincronizzare il telefono cellulare e l'ULF
- Attivare la funzione Bluetooth del cellulare (cfr. istruzioni per l'uso del cellulare)
- Tenere premuto per ca. 2 secondi il tasto Push-to-talk e intanto collegare il morsetto R
- Rilasciare il tasto Push-to-talk - sulla radio appare **"BT COLLEGAMENTO"** o sul monitor di bordo **"BLUETOOTH COLLEGAMENTO"**

 Durante l'operazione di collegamento lampeggiano le spie di controllo del monitor di bordo. ◀

- Attivare sul cellulare il menu **"RICERCA APPARECCHI BLUETOOTH"** (cfr. Istruzioni per l'uso del cellulare)
  - questa operazione può durare alcuni minuti
- Seguono altri comandi del menu conformemente alle istruzioni del cellulare
- Mediante il tastierino del cellulare, digitare, quando viene richiesto, la **"BLUETOOTH PASSKEY"** di 4 caratteri (cfr. adesivo sulla centralina ULF)
- Come conferma di una corretta sincronizzazione, appare sulla radio o sul monitor di bordo **"RIUSCITO"**
- Disinserire l'accensione – collegamento concluso
- Eseguire il test breve.
- Eseguire la prova di funzionamento
- Riasssemblare la vettura procedendo in ordine inverso